Nord Tek Maskin
Vi bygger fremtiden sammen

HURTIGGUIDE · 550A

Fjernstyrt beltegående gressklipper | Første gangs bruk og vedlikehold

01 FØR DU STARTER

• Kontroller at maskinen er hel, og at bolter, kabler og belter er i orden. Fjern stein og andre løse gjenstander fra arbeidsområdet.

• Fyll på motorolje 15W-40 (oppgitt kapasitet 0,6 l). Kontroller at nivået er mellom L og H på peilepinnen.

• Fyll blyfri 95-oktan bensin (oppgitt tankvolum 1,2 l). Stopp motoren ved tanking og tørk opp søl.

02 BATTERI OG LADING

• Før første gangs bruk: Lad batteriet i 5–8 timer med den medfølgende laderen.

• Rødt lys = lading pågår. Grønt lys = fulladet. Ved batterispenning under 21 V skal 24 V-batteriet lades.

• Ved lengre tids stillstand anbefaler leverandøren lading hver femte dag.

03 START, KJØRING OG STOPP

• Sett fjernkontrollens brytere og spaker i midt-/nøytralstilling før påslag. Frigjør nødstoppbryteren og still inn gasspådraget.

• Manuell start: Trekk i startsnoren, slå på maskinens strømbryter og deretter fjernkontrollen. Alternativt: Følg prosedyren for fjernstart i hovedmanualen.

• Stopp: Stans motoren med fjernkontrollen. Slå deretter av maskinens strømbryter, hovedstrøm/nødstopp og til slutt fjernkontrollen.

04 SIKKER KLIPPING

• Bruk verneutstyr og hold mennesker og dyr godt unna. Arbeid bare med fri sikt til maskinen. Ikke bruk den i regn.

• I skråninger: Kjør på tvers, unngå vendinger i helling og stå aldri nedenfor maskinen. Øv først på plant underlag.

• Ved treff mot harde gjenstander, tap av kontroll eller velt: Stopp maskinen og kontroller sikkerheten før du går bort til den.

05 VEDLIKEHOLD

• Luftfilter: Rengjør hver 10. driftstime, skift hver 80. driftstime.

• Motorolje: Første skift etter 15 driftstimer, deretter hver 50. driftstime.

• Før rengjøring og knivskift: Slå av motor og strøm; vent til alle bevegelige deler har stanset. Oppbevar maskinen ren og tørr.