Nord Tek Maskin

Vi bygger fremtiden sammen

HURTIGGUIDE · NTM-550X1

Fjernstyrt beltegående gressklipper | Første gangs bruk og vedlikehold

01 FØR DU STARTER

• Kontroller vern, kniver, bolter, kabler og belter. Fjern stein og andre løse gjenstander fra arbeidsområdet.

• Kontroller motoroljen på plant underlag. Bruk oljetype, mengde og peilemetode som er angitt for den monterte Loncin-motoren.

• Bruk fersk blyfri bensin etter motorens anvisning. Stopp motoren, la den kjøle seg og tørk opp søl ved tanking.

02 BATTERI OG LADING

• Maskinbatteri: 24 V / 40 Ah. Bruk den medfølgende laderen. Lad tørt og ventilert med maskinens hovedstrøm avslått.

• Koble først laderen til maskinen, deretter til strømnettet. Koble fra strømnettet før maskinpluggen tas ut. Følg laderens fullindikator.

• Ved lengre lagring: kontroller og vedlikeholdslad hver 7.-15. dag etter batteriets og laderens anvisning.

03 START, KJØRING OG STOPP

• Sett kjørespakene i nøytralstilling og velg lav hastighet. Kontroller at arbeidsområdet er fritt før nødstopp frigjøres.

• Start bensinmotoren etter motorinstruksjonen. La den gå rolig i 1-2 minutter. Slå på maskinens kontrollboks og fjernkontrollen; prøv kjøringen rolig.

• Stopp beltene, koble ut knivdriften og stopp bensinmotoren med riktig stoppfunksjon. Vent til knivene står stille. Slå av maskinstrøm og fjernkontroll.

04 SIKKER KLIPPING

• Bruk verneutstyr og hold mennesker og dyr unna. Hold maskinen innenfor synsvidde. Ikke bruk den i regn eller bensinmotoren innendørs.

• I skråninger: følg maskinens og motorens tillatte grenser. Kjør rolig, unngå brå vendinger og stå aldri nedenfor maskinen. Øv først på plant underlag.

• Ved treff mot en hard gjenstand, unormal vibrasjon, tap av kontroll eller velt: stopp straks og avklar sikkerheten før du nærmer deg.

05 VEDLIKEHOLD

• Kontroller oljenivå og luftfilter før hver arbeidsdag. Følg Loncin-motorens serviceplan for første oljeskift, senere skift og filtervedlikehold.

• Kontroller fester etter innkjøring. Smør aktuelle lager og bevegelige ledd hver 10.-20. driftstime etter komponentenes anvisninger.

• Før rengjøring og knivarbeid: stopp motor og strøm, vent til alle deler står stille og sikre mot utilsiktet start. Oppbevar maskinen ren og tørr.